




LEDVANCE



Ⓢ Die LED-Lampen (oder die Lichtquelle) kann in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden. Ⓢ The LED-lamps (or the light source) cannot be changed in the luminaire, when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced. Ⓢ Il n'est pas possible de changer les lampes LED (ou la source lumineuse) dans le luminaire quand la source lumineuse arrive en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. Ⓢ Le lampade LED (o la fonte luminosa) non possono essere sostituite nell'impianto di illuminazione; quando la fonte luminosa giunge a fine vita, deve essere sostituito l'intero impianto. Ⓢ Las lámparas LED (o la fuente de luz) no puede cambiarse en la luminaria. Cuando la fuente de luz llega al final de su vida ha de reemplazarse la luminaria completa. Ⓢ As lâmpadas LED (ou a fonte de luz) não podem ser alteradas no candeeiro, quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida, todo o candeeiro deve ser substituído. Ⓢ Η λυχνία LED (ή η πηγή φωτός) δε μπορεί να αντικατασταθεί στο φωτιστικό, όταν το φωτιστικό φτάσει στο τέλος της ζωής του. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. Ⓢ De LED-lampen (of de lichtbron) kunnen in de armatuur niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van de levensduur bereikt heeft, moet het hele armatuur worden vervangen. Ⓢ De LED-lampen (of de lichtbron) kunnen in de armatuur niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van de levensduur bereikt heeft, moet het hele armatuur worden vervangen. Ⓢ Valaisimen LED-valoja (tai valonlähde) ei voi vaihtaa. Kun valonlähde on käyttöikänsä lopussa, koko valaisin on vaihdettava. Ⓢ LED-pærene (eller lyskilden) kan ikke skiftes ut i lampen. Når lyskilden er oppbrukt, skifter du ut hele lampen. Ⓢ LED-pærerne (eller lyskilden) kan ikke skiftes i armaturet. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes. Ⓢ LED diody (světelný zdroj) ve svítidle nelze při dosažení konce životnosti světelného zdroje vyměnit, je nutné vyměnit celé svítidlo. Ⓢ Источник света в данном устройстве не подлежит замене. После окончания срока эксплуатации источника света данное изделие следует заменить. Ⓢ A LED-lámpák (vagy a fényforrás) nem cserélhető ki a világítótestben. A fényforrás élettartamának végén a teljes világítótestet ki kell cserélni. Ⓢ Lampy LED (lub źródło światła) nie mogą być wymieniane w oprawie oświetleniowej. Kiedy źródło światła przestaje działać, należy wymienić całą oprawę. Ⓢ LED žiarovky (alebo svetelný zdroj) sa v svetidle nedajú vymeniť. Keď sa skončí životnosť svetelného zdroja, musíte vymeniť celé svietidlo. Ⓢ LED-luuck (ali vir svetlobe) v svetilki ne morete zamenjati, ko izdelek doseže konec življenjske dobe, in je treba zamenjati celo svetilko. Ⓢ LED ışıklar (ya da ışık kaynağı) avizede değiştirilemez, ışık kaynağının kullanım ömrü son bulduğunda bütün avize değiştirilmelidir. Ⓢ LED-lampe (ili izvor svetlosti) u svetiljki ne smiju se mijenjati. Kada izvor svetlosti dotraje, cijelu je svetiljku potrebno zamijeniti. Ⓢ Lâmpile LED (sau sursa de lumină) ale corpurilor de iluminat nu se pot schimba. La expirarea duratei de viață a surselor de lumină, întregul corp de iluminat trebuie schimbat. Ⓢ Светодиодные лампы (или светодиодные источники света) не могут быть заменены в осветительном приборе; когда светодиодный источник света достигнет края срока эксплуатации, необходимо заменить весь осветительный прибор. Ⓢ Valgusti LED-lampe (ehk valgusalikad) ei saa asendada. Kui valgusalikas muutub kasutuskõlbmatuks, tuleks asendada kogu valgusti. Ⓢ Pasibaigus šviesto šaltinio tarnavimo laikui, LED lempos (arba šviesto šaltinis) šviestuve nekeičiamos. Tokiu atveju, keičiamas visas šviestuvas. Ⓢ Lampā esošās LED spuldzes (gaismas avots) nav maināmas. Kad tās ir sasniegušas sava kalpošanas mūža beigas, jānomaina visa lampa. Ⓢ LED lampe (ili izvori svetla) ne mogu da se zameni u rasveti, već kada izvoru svetla istekne rok trajanja, potrebno je zameniti celokupnu rasvetu. Ⓢ Світлодіодні лампи (чи джерела світла) не підлягають заміні у світільнику; після закінчення терміну експлуатації джерела світла заміні підлягає цілий світільник. Ⓢ Бұл шамдалдың жарық көзін ауыстыру мүмкін емес, жарық көзінің қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, шамдал толығымен ауыстырылуы керек.



Ⓢ Nicht austauschbares Vorschaltgerät. Ⓢ Non-replaceable control gear. Ⓢ Ballast électronique non remplaçable. Ⓢ Meccanismo non sostituibile. Ⓢ Equipo de control no reemplazable. Ⓢ Dispositivo de controlo não substituível. Ⓢ Μη αντικαθιστούμενος μηχανισμός ελέγχου. Ⓢ Niet-ervangbare voorschakelapparatuur. Ⓢ Ej utbyttbart styrdon. Ⓢ Ohjauslaitteita ei vaihdeta. Ⓢ Betjeningsstyret kan ikke skiftes ut. Ⓢ Ikke-udskifteligt kontroludstyr. Ⓢ Nėvymėnėtinỹ pėdradnĩk. Ⓢ Замена механизма управления невозможна. Ⓢ A vezérles nem cserélhető. Ⓢ Niewymienialny osprzet sterujacy. Ⓢ Nėvymėnėtinỹ pėdradnĩk. Ⓢ Nezamenijiva krmilna naprava. Ⓢ Deđiřtirilemez kontrol tertibati. Ⓢ Nezamenijivi upravljacki uređaj. Ⓢ Echipament de control care nu poate fi înlocuit. Ⓢ Механизм за управление, който не подлежи на смяна. Ⓢ Mittevahetatav juhtseadis. Ⓢ Nekeičiamas valdymo įrenginys. Ⓢ Nomaināms vadības aprīkojums. Ⓢ Nezamenijivi upravljacki uređaj. Ⓢ Заміна механізму керування неможлива. Ⓢ Ауыстырылмайтын басқару механизмі.





Ⓓ Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Ⓢ All electrical connections must be made by a qualified person. Ⓣ Tous les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée. Ⓛ Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da una persona qualificata. ⓔ Todas las conexiones eléctricas debe realizarla una persona cualificada. Ⓟ Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um profissional qualificado. Ⓢ Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο άτομο. Ⓤ Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon. Ⓢ Alla elektriska anslutningar måste göras av en fackman. Ⓢ Ainoastaan tähän pätevä henkilö saa suorittaa sähköiset kytkennät. Ⓢ Alle tilkoblinger til strømmettet får kun foretas av kvalifiserte fagfolk. Ⓢ Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person. Ⓢ Veškerá elektrická připojení musí být provedena kvalifikovanou osobou. Ⓢ Подключение всех электрических соединений должен выполнять квалифицированный специалист. Ⓢ Az összes elektromos csatlakoztatást szakképzett személynek kell végeznie. Ⓢ Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowany personel. Ⓢ Všetky elektrické pripojky môže vytvoriť len kvalifikovaný odborný personál. Ⓢ Vse električne vezave sme izvesti le usposobljen strokovnjak. Ⓢ Tüm elektrik bağlamları kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır. Ⓢ Sve električne priključke mora izvršiti kvalificirana osoba. Ⓢ Toate conexiunile electrice trebuie făcute de o persoană calificată. Ⓢ Всички електрически свързвания трябва да се осъществят от квалифицирано лице. Ⓢ Kõik elektrilised ühendused peab teostama kvalifitseeritud isik. Ⓢ Visus elektros sujungimus turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Ⓢ Visi elektriske savienojumi jāveic kvalificētai personai. Ⓢ Sve električne priključke treba obaviti kvalifikovano lice. Ⓢ Підключення всіх електричних з'єднань має виконувати кваліфікований спеціаліст. Ⓢ Барлық электр қосылымдарын білікті мамандар жүргізуі керек.



Ⓓ Nur zur Installation außerhalb der Reichweite der Arme. Ⓢ Only to be installed outside arms reach. Ⓣ Installer impérativement hors de portée de main. Ⓛ L'installazione deve avvenire solo fuori dalla portata dei bracci. ⓔ Solo instalar fuera del alcance de los brazos. Ⓟ Apenas para ser instalado fora do alcance dos braços. Ⓢ На εγκατάσταση σε σημείο που δεν το φτάνετε με τα χέρια. Ⓢ Mag alleen buiten bereik worden geïnstalleerd. Ⓢ Får endast installeras utom räckhåll. Ⓢ Asennettava käden ulottumattomiin. Ⓢ Får kun installeres utenfor armenes rekkevidde. Ⓢ Skal kun monteres uden for rækkevidde. Ⓢ K instalaci pouze mimo dosah ramen. Ⓢ Устанавливать только вне зоны досягаемости рук. Ⓢ Csak kartávolságon kívül szerelhető fel. Ⓢ Instalować tylko w miejscu poza zasięgiem rąk. Ⓢ Na instaláciu len mimo dosahu ramien. Ⓢ Dovoljena je le namestitve izven dosega rok. Ⓢ Sadece kolları erişemeyeceği yerlerde kurulum içindir. Ⓢ Instalarajte samo izvan dohvata ruku. Ⓢ A se instala numai înafara razei manuale de acțiune. Ⓢ Да се инсталира задължително извън обсега на ръцете. Ⓢ Paigutada ainult väljaspoole käeulastust. Ⓢ Montuuti ranka nepasiekiamoje vietoje. Ⓢ Uzstādīt augstumā, kurā to nevar aizsniegt ar roku. Ⓢ Instalarajte samo van domašaja ruku. Ⓢ Слід установлювати в місці, недосяжному для рук. Ⓢ Тек қол жетпейтін жерге орнатуға арналған.



Ⓓ Vorsicht! Gefahr des elektrischen Schlags! Ⓢ Caution, risk of electric shock! Ⓣ Attention, risque de choc électrique! Ⓛ Attenzione, rischio di scosse elettriche! ⓔ Precaución, riesgo de descarga eléctrica! Ⓟ Atenção, perigo de choque elétrico! Ⓢ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ⓢ Voorzichtig, kans op elektrische schok! Ⓢ Varning, risk för elstöt! Ⓢ Varoitus, sähköiskuvaara! Ⓢ Advarsel, fare for elektrisk stød! Ⓢ Forsigtig! Fare for elektrisk stød! Ⓢ Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Ⓢ Осторожно! Риск поражения электрическим током! Ⓢ Vigyázat! Áramütés veszélye! Ⓢ Ostrożnie, ryzyko porażenia prądem! Ⓢ Pozor, hrozí nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Ⓢ Pozor, nevarnost električnega šoka! Ⓢ Dikkat, elektrik çarpması riski! Ⓢ Pozor, opasnost od strujnog udara! Ⓢ Atentie, risc de șoc electric! Ⓢ Внимание, опасность от электрического удара! Ⓢ Ettevaatust, elektrilöögioht! Ⓢ Dėmesio, elektros smūgio pavojus! Ⓢ Uzmanīgi, elektrošoka risks! Ⓢ Oprez, opasnost od strujnog udara! Ⓢ Увага, можливе ураження струмом! Ⓢ Электр тогының!



Ⓓ Nur für die Verwendung im Innenbereich. Ⓢ For indoor use only. Ⓣ Pour une utilisation en intérieur uniquement.





Ⓛ Solo per uso interno. Ⓜ Solo para uso en interiores. Ⓟ Apenas para utilização em espaços interiores. Ⓢ Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. Ⓣ Alleen voor gebruik binnenshuis. Ⓥ Endast för inomhusbruk. Ⓦ Vain sisäkäyttöön. Ⓧ Kun til innendørs bruk. Ⓨ Kun til indendørs brug. Ⓩ Pouze pro vnitřní použití. ⓐ Использовать только в помещениях. ⓑ Kizárólag beltéri használatra. Ⓒ Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ⓓ Len na použití vnútri. Ⓔ Samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ⓕ Sadece ev içi kullanım için. Ⓖ Samo za upotrebu u unutarnjim prostorima. Ⓗ Numai pentru utilizare la interior. Ⓖ За използване само на закрито. Ⓖ Ainult sise-ruumides kasutamiseks. Ⓖ Naudoti tik patalpose. Ⓖ Paredzēts lietošanai tikai iekšējās. Ⓖ Samo za unutrašnju upotrebu. Ⓖ Використовувати лише в приміщенні. Ⓖ Тек үйде пайдалануға арналған.



Ⓛ Dieses Produkt ist nicht dimmbar. Ⓜ This product is not dimmable. Ⓟ Ce produit n'est pas réglable. Ⓢ Questo prodotto non è regolabile. Ⓣ Este producto no es regulable. Ⓥ Este produto não é regulável. Ⓦ Η ένταση φωτός αυτού του προϊόντος δε μπορεί να αλλάξει. Ⓧ Dit product is nit dimbaar. Ⓨ Den här produkten är inte dimbar. Ⓩ Tāma tuote ei ole himmennettävä. ⓐ Dette produktet kan ikke dimmes. ⓑ Dette produkt kan ikke dæmpes. Ⓒ Tento výrobek není stmívatelný. Ⓓ Яркость этого изделия не регулируется. Ⓖ Ez a termék nem elsötétíthető. Ⓖ Ten produkt nie jest przystosowany do współpracy ze ściemniaczem. Ⓕ Tento výrobok nemá reguláciu tmenia. Ⓖ Ta izdelek ne omogoča zatemnjevanja. Ⓖ Bu ürünün ışık seviyesi kısılabilir değildir. Ⓖ Ovaj proizvod ne može se regulirati. Ⓖ Acest produs nu este reglabil. Ⓖ Този продукт е без възможност за регулиране на светлинния поток. Ⓖ See toode ei ole häärdatav. Ⓖ Šis gaminys neturi šviesos mažinimo funkcijos. Ⓖ Šis produktam nav gaismas samazināšanas funkcijas. Ⓖ Ovaj proizvod ne može da se reguliše. Ⓖ Яскравість цього виробу не регулюється. Ⓖ Бұл шам диммермен реттелмейді.



Ⓛ Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Senden Sie das abgenutzte Gerät zurück, verwenden Sie das Rücksende- und Abholssystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben. Ⓜ This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. Return the used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. In compliance with the laws in force, this product, at the end of its life span, must be disposed of separately from urban waste (as shown by the "crossed bin" on the product). Therefore, at the end of its life span, the user must take the product to an appropriate differentiated collection centre or give it to the retailer when a new product is bought. Differentiated collection is indispensable for limiting the potential impact on the Environment and Health caused by incorrect disposal of electric and electronic appliances at the end of their life. LEDVANCE takes an active part in operations encouraging the correct reuse, recycling and recovery of electric and electronic appliances. Contact the local waste disposal service or the product's retailer for further information. Ⓟ Ce marquage indique que, dans l'ensemble de l'Union européenne, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Veuillez retourner le dispositif usagé, en utilisant le système de retour et de collecte ou en contactant le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ⓢ Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nella UE. Restituire il dispositivo usato; servirsi del sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato. Secondo le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE e, in Italia, il D. Lgs. 151/2005, questa apparecchiatura elettrica a fine vita deve essere smaltita in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo costituito da un contenitore di spazzatura su ruote barrato, o "bidone barrato", presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata, istituito secondo le citate norme, oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull' Ambiente e sulla Salute derivante dalla presenza di sostanze pericolose nell'apparecchiatura o dall'uso improprio dell' apparecchiatura stessa o di parti di essa. In caso di smaltimento abusivo di questa apparecchiatura sono applicabili le sanzioni previste all'art. 16 del citato D. Lgs. 151/2005. LEDVANCE partecipa attivamente alle operazioni che favoriscono il corretto reimpiego, riciclaggio e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al rivenditore del prodotto. Ⓣ Esta marca indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos (en la UE). Para devolver los dispositivos usados, utilice el sistema de devoluciones y recogidas o consulte en el punto de venta donde lo haya adquirido. Ⓥ Este sinal indica que este produto não deve ser deixado fora juntamente com o lixo doméstico em toda a UE. Devolva o dispositivo usado, por favor use o sistema de recolha e devolução ou contacte o retalhista onde o produto foi comprado. Ⓦ Η σήμανση σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρέψτε τη χρησιμοποιημένη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το σύστημα συλλογής ή επικοινωνήστε με το μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ⓧ De marking geeft aan dat dit product in de gehele EU niet weggegooid mag worden met het overige huishoudelijke afval. Retourneer het gebruikte apparaat door gebruik te maken van het





LEDVANCE

retourneer- en inzamelsysteem of neem contact op met deverkoper bij wie het product aangekocht is. ⑤ Denna markering indikerar att denna produkt inte bör slängas i hushållssoporna någonstans i EU. Lämna i stället tillbaka den använda enheten, antingen genom att använda retur- och insamlingsssystemet eller genom att kontakta försäljaren från vilken du köpte produkten. ⑥ Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Palautta käytetty laite, käytä palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. ⑦ Denne merkingen viser at dette produktet i EU ikke skal kastes sammen med husholdningsaffald. Lever tilbage en brukt enhet, vennligst benytt deg av retur- og innsamlingsssystem eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. ⑧ Denne markering angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald over hele EU. Den brugte enhed skal returneres til et opsamlingspunkt, eller du kan kontakte forhandleren hvor du købte produktet. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående 'overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. ⑨ Toto označení signalizuje, že tento výrobek nesmí být v rámci EU likvidován společně s domovním odpadem. Použité zařízení, prosím, odevzdejte do sběrného dvora nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. ⑩ Эта маркировка указывает на то, что данное изделие запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории стран ЕС. Для утилизации изделия воспользуйтесь системой сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. ⑪ Ez a jel azt jelenti, hogy a termék nem szabad háztartási hulladékkal dobni az EU-ban. A használt készüléket küldje vissza, használja a visszagyjűtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a termékét vásárolta. ⑫ To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zwrócić zużyty produkt, oddać go do zakładu selektywny zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Obowiązek każdego z nas jest dbanie o środowisko naturalne. Odpowiednie segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym znacznie upraszcza realizację odzysku i recyklingu. Materiały odzyskiwane ze zużytych źródeł światła stanowią surowiec do produkcji nowych źródeł światła lub innych urządzeń gospodarstwa domowego. Specjalne symbole znajdujące się na produktach lub ich opakowaniach informują nas o konieczności recyklingu i zawartych w nich szkodliwych substancjach. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużyte źródło światła nie powinno być umieszczane wraz z innymi odpadami. Zużyte źródła światła podlegają procesowi odzysku i recyklingu, dlatego powinny być przekazywane do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ⑬ Toto označenie znamená, že výrobok sa nesmie v rámci EU vyhadzovať do komunálneho odpadu. Použitú zariadenie odovzdajte do sběrného dvora alebo kontaktujte maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. ⑭ S to oznako je nakazano, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavreči med druge gospodinjne odpadke. Rabljeno napravo vrnite in uporabite sisteme vračanja in zbiranja ali pa stopite v stik s trgovcem na drobno, pri katerem ste izdelek kupili. ⑮ Bu işaret, bu ürünün AB kapsamında diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektigini gösterir. Kullanılmış cihazı iade edin, lütfen iade ve toplama sistemini kullanın veya ürünün satıldığı perakende satıcı ile iletişime geçin. ⑯ Oznaka ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati u otpad s ostalim kućanskim otpadom diljem EU-a. Vratite rabljeni uređaj, upotrijebite sustav za vraćanje i prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. ⑰ Acest marcatj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu reziduurile menajere pe teritoriul UE. Returnați dispozitivul folosit, vă rugăm să folosiți sistemul de retur și colectare sau să contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul. ⑱ Маркировката означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци никъде на територията на ЕС. Върнете стария уред, като използвате системата за връщане и събиране на отпадъци, или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. ⑲ See määrgistus näitab, et antud toodet ei tohi ära visata koos muude olmejäätmetega kogu EL-s. Kasutatud seade tuleb tagastada, kasutades selleks tagastus- ja kokkukogumissüsteemi või võtke ühendust seadme müünud edasimüüjaga. ⑳ Sis ženklīnimas nurodo, kad gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitiniemis atliekomis visoje Europos Sąjungoje. Gražindimas prietaisų, pasinaudojkitė prietaisų grąžinimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į parduotuvių, kuriose buvo įsigytas prietaisas. ㉑ Šis markėjums liecina, ka visā ES šo produktu nav atļauts izmest atkritumos kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Atgrieziet izmantoto ierīci, izmantojot atgriešanas un pieņemšanas sistēmu vai sazinoties ar mazumtirgotāju, no kura produkts tika nopirkts. ㉒ Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Vratite korišćeni uređaj, koristite sistem povratka i sabiranja ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili proizvod. ㉓ Це маркування вказує на заборону утилізації цього виробу разом з іншими побутовими відходами на території країн ЄС. Для утилізації скористайтеся системою повернення та збору подібних виробів або зверніться до продавця, у якого було придбано цей виріб. ㉔ Бул белгі ось енимің ЕО аймағында кәдімгі үй қоқысымен бірге тасталмауы керектігін білдіреді. Қолдану мерзімі шегіне жеткен өнімді қайтару және жинау орнына өткізіңіз немесе өнім сатып алынған дүкенмен хабарласыңыз.

C10449057
G1120702
2021-06-01



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

